FISE QP2016, grup 52-5 Informe práctica 4 Àlex Eslava Xavier Mendez 14 de maig de 2017

Sessió 1: Principi de mesura i circuit receptor

Comprovació experimental del principi de mesura

Es configura el generador de funcions com es demana, i es connecten ambdues càpsules.




Figura 1: Senyal rebut per la càpsula amb un obstacle a 0.5 m.

Qüestió 1. S'apunta a la caixa a 0.5 m i es visualitzen els senyals de les càpsules a l'oscil·loscopi. La captura es pot veure a la figura 1.

Qüestió 2. Amb una entrada a la càpsula emissora de 10 V, l'eco que es rep a la càpsula receptora només arriba als 96 mV pic a pic. El TOF resulta de 3.02 ms, que coincideix bé amb el teòric: 2.94 ms.

Connexió de l'amplificador

Ara es connecta el senyal de recepció a l'amplificador de la P1, i es visualitza el senyal de sortida d'aquest.

Qüestió 3. El senyal de sortida en les mateixes condicions arriba ara a 10 V d'amplitud pic a pic (el AO se satura).

Muntatge i caracterització del detector d'envolupant

Es munta el circuit detector d'envolupant i es connecta adequadament.




Figura 2: Sortida del detector d'envolvent quan s'apunta al sostre.

Qüestió 4. Es visualitza el senyal de sortida del detector d'envolupant quan s'apunta al sostre. La captura de l'oscil·loscopio es pot veure a la figura 2.

Muntatge i caracterització del detector de nivell

Es munta el circuit detector de nivell, i es connecta al generador de funcions amb sortida sinusoidal d'uns quants volts d'amplitud.

Qüestió 5. S'activa el mode XY al generador de funcions per a visualitzar la característica entrada-sortida del detector de nivell. La captura de l'oscil·loscopi es pot veure a la figura 3. S'observa clarament la funció de comparador, i els dos llindars diferenciats (histèresi).

Qüestió 6. Ajustant el cursor del potenciòmetre variem el llindar (és a dir, el centre del cicle d'histèresi).

Ara connectem l'entrada del detector de nivell a la sortida del detector d'envolupant.

Qüestió 7. Apuntem a un obstacle a 1 m i visualitzem la sortida del detector de nivell. La captura de l'oscil·loscopi es pot veure a la figura 4. S'observa que l'eco rebut es detecta correctament.




Figura 3: Característica entrada-sortida del detector de nivell muntat.




Figura 4: Sortida del detector de nivell quan s'apunta a un obstacle a 1 m.

Qüestió 8. El TOF mesurat en l'oscil·loscopi es de 6.00 ms, que coincideix força amb el teòric de 5.88 ms.

Sessió 2: Circuit transmissor

Muntatge i caracterització del generador de 40 kHz

Es munta el circuit demanat, s'alimenta i es visualitza la sortida en l'oscil·loscopi.

Qüestió 1. Variant el potenciòmetre podem aconseguir frequències entre 38 kHz i 46 kHz.

S'ajusta la freqüència a 40 kHz.




Figura 5: Sortida de l'oscil·lador amb la frequència ajustada.

Qüestió 2. La captura de l'oscil·loscopi amb el senyal de sortida es pot veure a la figura 5. Es tracta d'un senyal quadrat com s'esperava, amb una tensió baixa (0 V) durant 12.4 µs i una tensió alta (12 V) durant 12.6 µs.

Qüestió 3. El cicle de treball del senyal és de $12.6 \,\mu s \cdot 40.07 \,kHz =$ 50.5%.

Muntatge i caracterització del circuit patró de repetició de polsos

Es munta el circuit demanat, s'alimenta i es visualitza la sortida en l'oscil·loscopi.

Qüestió 4. S'estableix el cursor aproximadament en la meitat del seu recorregut. La captura de l'oscil·loscopi es pot veure a la figura 6. El senyal es troba sempre baix (0 V) excepte durant el pols de 250 µs que es situa a 12 V.




Figura 6: Sortida del circuit patró amb el cursor a la meitat.

S'ajusta el potenciòmetre perquè la durada del pols sigui de deu cicles de l'oscil·lador.

Qüestió 5. La duració del pols és de 250 µs. Els polsos es repeteixen cada $40 \,\mathrm{ms}$, i per tant $PRF = 25 \,\mathrm{Hz}$.

Verificació del senyal d'excitació de la càpsula transmissora

A continuació es connecta la sortida de l'últim circuit al pin reset de l'oscil·lador, i es visualitza la sortida d'aquest últim en l'oscil·loscopi.




Figura 7: Sortida de l'oscil·lador integrat amb el generador de patró.

Qüestió 6. La captura de l'oscil·loscopi es pot veure a la figura 7. S'aprecien uns 10 cicles en la salva, a una freqüència d'aproximadament

40 kHz com s'esperava. Les salves es repeteixen cada 40 ms, per tant a una freqüència de 25 Hz.

Ara es coloca un condensador de 100 nF en sèrie amb la càpsula transmissora i es connecta això a la sortida del circuit transmissor. Es visualitzen les tensions d'ambdues càpsules en l'oscil·loscopi.




Figura 8: Senyal en terminals de les dues càpsules amb l'oscil·lador integrat.

Qüestió 7. S'apunta a un obstacle a 0.5 m de distància. La captura de l'oscil·loscopi es pot veure a la figura 8. L'eco de la salva assoleix una tensió de 35 mV pic a pic, i té una frequència de 40 kHz.

Sessió 3: Mesura de temps i integració del sistema

Muntatge i caracterització del generador de referència de temps

Es munta el circuit demanat, s'alimenta i es visualitza la sortida en l'oscil·loscopi.

Qüestió 1. Variant el potenciòmetre, podem aconseguir una freqüència entre 6.3 kHz i 19.4 kHz.

S'ajusta la frequència a 17 kHz amb el potenciòmetre.

Qüestió 2. La captura de l'oscil·loscopi es pot veure a la figura 9. S'observa un senyal quadrat, amb tensió baixa (0 V) durant 36.5 µs i amb tensió alta (12 V) durant 22.3 µs.

Qüestió 3. El cicle de treball del senyal és $\frac{22.3 \,\mu s}{36.5 \,\mu s + 22.3 \,\mu s} = 37.9 \,\%$.




Figura 9: Senyal de sortida del generador de clock, ajustat a 17 kHz.

Integració de tot el sistema

Es connecta la placa a la resta del sistema, es connecten els condensadors de desacoblament que faltaven i s'alimenta tot el conjunt.

Qüestió 4. S'apunta amb les càpsules a un obstacle a 50 cm, i es visualitza el senyal de START i STOP als dos canals de l'oscil·loscopi. A continuació es repeteix el procés, però ara amb una distància de 1 m. Les captures en ambdues situacions es poden veure a la figura 10.

Qüestió 5. Experimentalment es determina que, amb aquestes càpsules, el sistema té un abast d'aproximadament 173 cm.






Figura 10: Captura de l'oscil·loscopi mostrant els senyals de de START (a dalt) i STOP (a sota), per a diferents distàncies de l'obstacle.





(b) Captura amb un obstacle a 1 m (lectura: 100).